

# S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

## 一般設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
フォルダモード	メールを、受信フォルダ、送信フォルダ、下書き/未送信フォルダに分けて管理するかどうか設定します。
サブフォルダ表示	受信したメールをサブフォルダで管理します。
優先設定	ほかのアプリケーションでもメールを受信できる場合、本アプリケーションで優先的にメールを受信するかどうか設定します。
文字サイズ設定	フォントサイズを設定します。
古いメッセージを削除	保存されているメールが、メッセージの上限で設定した件数に達した場合、古いメールを自動的に削除するかどうか設定します。
メッセージの上限	保存するメールの件数を設定します。
画像の倍角表示	画像を自動で倍角表示します。
ポップアップ表示	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知するかどうか設定します。
着信音	新着メール受信時の着信音を設定します。
バイブレーション	新着メール受信時に本体を振動させるかどうか、振動させる場合は振動の長さを設定します。
設定リセット	メール設定を初期値に戻します。
送受信履歴リセット	送受信履歴を削除します。
デコレメ素材の初期化	プリインストールされているデコレメ素材を、インストール時の状態に戻します。
ストレージの情報	SDカードと本体メモリの保存領域を表示します。

## 1

ホーム画面で (メール) → (設定) ( )



## 2

一般 → 各項目を設定



設定が反映されます。

## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
配信確認	メール送信時に配信確認を要求するかどうか設定します。
送信確認	メール送信時に確認画面を表示するかどうか設定します。
全文受信	S!メールの内容をすべて受信するか、一部受信するか設定します。
メッセージ受信設定	S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定します。
ローミング時の自動取得	ローミング中にS!メールを自動受信するかどうか設定します。
引用返信設定	S!メールに返信するとき、メールの内容を引用するかどうか設定します。
画像サイズ制限	送信する画像サイズの上限を設定します。
文字エンコード	使用する文字エンコードを設定します。

1

ホーム画面で (メール) → (設定) ( )



2

送受信 → 各項目を設定



設定が反映されます。

## メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスなどの変更ができます。
メールアドレス	メールアドレスを確認できます。

1

ホーム画面で (メール) → (設定) ( )



2

メールアドレス → 各項目を設定



設定が反映されます。