

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook ([http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi\\_howto\\_01.pdf](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf))」を参照してください。

### ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1


ホーム画面で  



2

無線とネットワーク  Wi-Fi設定



 Wi-Fi設定画面が表示されます。



3

Wi-Fi (  表示 )



・ Wi-Fi をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

4

Wi-Fiネットワークを選択  セキュリティキーを入力  接続



 接続が完了します。

・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

## 接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で → **設定**



2

無線とネットワーク → **Wi-Fi設定**



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (  表示)



・ Wi-Fi をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

4

Wi-Fiネットワークを追加 → Wi-Fiネットワーク設定を入力 → **保存**



接続が完了します。

・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

## 利用できるチャンネルについて

本機のWi-Fi機能は1~11チャンネルの周波数帯を利用できません。

## + Wi-Fi設定時の操作

### 接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**

### 接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレスが表示されます。

### 接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で → **詳細設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → **設定項目をタップ**

### 静的IPで (IPを固定して) 接続する

Wi-Fi設定画面で → **詳細設定** → **静的IPを使用する** (  表示) → **設定項目をタップ** → **必要事項を入力** → **OK**

### アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断**

## ? こんなときは

Q. Wi-Fiを利用できない

A. 電波offモードではありませんか。電波offモード時は、Wi-Fiを利用できません。