

# 通話設定

## 通話設定

### + 発信番号制限

#### 発信する通話先を制限する

発信する通話先をFDNリストにある電話番号のみに制限します。

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **発信番号制限** → **設定項目をタップ**

・この機能はソフトバンクのUSIMカードではご利用いただけません。

### + ネットワークサービス設定

#### 留守番電話サービス・転送電話サービスを開始する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **留守電・転送電話** → **留守番電話 / 転送電話** → **転送条件を設定** → **はい** → **OK**

#### 留守番電話サービス・転送電話サービスを停止する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **留守電・転送電話** → **留守電・転送停止** → **はい** → **OK**

#### 留守番電話サービス・転送電話サービスの現在の設定を確認する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **留守電・転送電話** → **現在の設定確認**

#### 留守番電話サービスの伝言メッセージを再生する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **留守電・転送電話** → **留守番メッセージ再生** → **はい**

#### 発着信規制サービスを開始/停止する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **発着信規制** → **設定項目をタップ** → **交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）を入力** → **OK** → **OK**

#### 発着信規制サービスの設定を確認する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **発着信規制** → **設定確認** → **設定項目をタップ**

#### 割込通話サービスを開始/停止する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **割込通話** → **設定 / 停止** → **はい** → **OK**

#### 割込通話サービスの設定を確認する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **割込通話** → **設定確認**

#### 発信者番号通知サービスを開始/停止する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **発信者番号通知** → **設定 / 停止** → **はい** → **OK**

#### 発信者番号通知サービスの設定を確認する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **ネットワークサービス設定** → **発信者番号通知** → **設定確認**

### + 着信拒否設定

#### 特定の電話番号からの着信を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **着信拒否設定** → **操作用暗証番号を入力** → **OK** → **指定電話番号着信拒否設定**

- ・ **指定電話番号着信拒否設定** をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。
- ・あらかじめ転送電話サービスを開始していると、指定した電話番号へ転送されます。

#### 電話帳に登録していない電話番号からの着信を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **着信拒否設定** → **操作用暗証番号を入力** → **OK** → **電話帳登録外着信拒否設定**

- ・ **電話帳登録外着信拒否設定** をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。
- ・あらかじめ転送電話サービスを開始していると、指定した電話番号へ転送されます。

#### 電話を受けたくない電話番号を登録する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **着信拒否設定** → **操作用暗証番号を入力** → **OK** → **着信拒否リスト**

- ・あらかじめ転送電話サービスを開始していると、指定した電話番号へ転送されます。

## + 海外発信アシスト

国外からの電話発信時に、日本の国番号を付加して発信するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **通話設定** → **海外発信アシスト**

・ **海外発信アシスト** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## + アカウント

インターネット電話アドレス宛にかかってきた電話を受けるかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **通話設定** → **アカウント** → **着信を受ける**

・ **着信を受ける** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

インターネット通話を行うためのSIPアカウントを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **通話設定** → **アカウント** → **アカウントを追加** → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って設定 →  → **保存**

・ **オプション設定** をタップすると、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

## + インターネット通話を使用

Wi-Fiネットワーク接続中にインターネット通話を利用して電話をかけるかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **通話設定** → **インターネット通話を使用** → 設定項目をタップ