

現在地情報とセキュリティの設定

現在地情報とセキュリティの設定

+ 無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **無線ネットワークを使用**

- ・ **無線ネットワークを使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **GPS機能を使用**

- ・ **GPS機能を使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **GPS機能を使用** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。
- ・ 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、本機の故障や誤動作、停電などの外部要因（電池切れを含む）によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

+ 画面ロックの設定

画面ロックを解除するときの解除方法を設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **画面ロックの設定** → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

+ USIMロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **USIMロック設定** → **USIMをロック** → PINコードを入力 → **OK**

- ・ PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。
- ・ 操作するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

PINコードを変更する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **USIMロック設定** → **USIM PINの変更** → 現在のPINコードを入力 → **OK** → 新しいPINコードを入力 → **OK** → 新しいPINコードを再度入力 → **OK**

- ・ PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・ PINコードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・ PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

+ 端末パスワード設定

操作用暗証番号を設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **端末パスワード設定** → 操作用暗証番号を入力 → **OK** → 操作用暗証番号を再度入力 → **OK**

- ・ 操作用暗証番号は、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- ・ 設定した操作用暗証番号を変更するときは、**端末パスワード設定** から行います。

+ パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **パスワードを表示**

- ・ **パスワードを表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **デバイス管理者を選択** → 管理者をタップ → 画面の指示に従って操作

+ 安全な認証情報の使用

安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**
ティ → **安全な認証情報の使用** → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **OK**

- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
- ・**安全な認証情報の使用** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

+ SDカードからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストールする

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**
ティ → **SDカードからインストール** → **証明書をタップ**
→ **認証情報のパスワードを入力** → **OK** → **証明書の名前をタップ** → **OK** → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **OK**

- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

+ パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**
ティ → **パスワードの設定** → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **認証情報ストレージのパスワードを再度入力** → **OK**

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- ・設定したパスワードを変更するときは、**パスワードの設定** から行います。

+ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**
ティ → **ストレージの消去** → **OK**