

# 日付と時刻の設定

## 日付と時刻の設定

### + 自動

#### 日付と時刻を自動で補正する

ホーム画面で  →  →  →  (  表示)

- ・ **自動** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + 日付設定






#### 日付を手動で設定する

ホーム画面で  →  →  →  →  → 

- ・ **日付設定** は **自動** を解除 (  表示 ) にしているときに利用できます。

### + タイムゾーンの選択

#### タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で  →  →  →  → 

### + 時刻設定

#### 時刻を手動で設定する

ホーム画面で  →  →  →  →  → 

- ・ **時刻設定** は **自動** を解除 (  表示 ) にしているときに利用できます。

### + 24時間表示




#### 時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

ホーム画面で  →  →  → 

- ・ **24時間表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + 日付形式

#### 日付の表示形式を設定する

ホーム画面で  →  →  →  → 