

音が鳴らないようにする

着信があったりアラームが動作しても、本機から音が出ないようにします。

マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始/終了音などは鳴ります。また、アラームの設定内容によっては、アラーム音を鳴らすことができます。

マナーモードを設定する

1

🔇 (🔇 : 長く)



🔇 マナーモードが設定されます。

+ マナーモードを解除する

マナーモード設定中に 🔇 (🔇 : 長く)