

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。


利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- 詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1


ランチャー画面で  (おサイフケータイ)

 おサイフケータイ®画面が表示されます。

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

サービスを利用する

1

本機の  マーク付近を読み取り機にかざす


- 読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

おサイフケータイ®画面で **MENU**  **おサイフケータイ ロック設定**



 おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。





2

おサイフケータイ ロック  **次へ**  **次へ**

 おサイフケータイ®ロックが設定されます。











+ おサイフケータイ®に関する操作

おサイフケータイ®ロックを解除する



おサイフケータイ®ロック設定画面で **おサイフケータイ ロック**  **次へ**  **操作暗証番号を入力**  **OK**  **次へ**

電話リモートロックを設定する








あらかじめ登録した電話機から本機に電話をかけてロックします。



おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック**
 **操作暗証番号を入力**  **OK**  **ON/OFF設定** ( **表示**)  **ロック電話番号 1** / **ロック電話番号 2**
 **電話帳**  **電話帳を選択**  **電話番号を選択**  **保存**  **OK**

電話リモートロックを利用する










登録した電話機から本機に発信  本機が着信したら、電話を切る  3分以内にあと2回発信~電話を切るまでをくり返す
・本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック**
 **操作暗証番号を入力**  **OK**  **ON/OFF設定** ( **表示**)  **公衆電話設定**  **保存**  **OK**

- ・**公衆電話設定** を選択するたびに、設定 ( **表示**) / 解除 ( **表示**) が切り替わります。

電話リモートロック設定までの着信回数を変更する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック**
 **操作暗証番号を入力**  **OK**  **ON/OFF設定** ( **表示**)  **着信回数**  **回数を入力**  **設定**  **保存**  **OK**

? おサイフケータイ®について


Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。読み取り機にかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. 読み取り機に対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

Q. 電話リモートロックがかからない

A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。

A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。