

Wi-Fi（無線LAN）を利用する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭などのWi-Fi回線や公衆無線LANサービスを通じて、インターネットを利用できます。

公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要です。

自宅などのアクセスポイントを登録する

AOSS™方式に対応したアクセスポイントを登録する方法を説明します。

- ・あらかじめアクセスポイント側の設定を行っておいてください。

1

MENU → 端末設定

2

無線とネットワーク → Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

- ・Wi-Fiが無効のときは、**Wi-Fi** を選択します。

3

Wi-Fi簡単登録 → AOSS方式

- ・以降は画面の指示に従って操作してください。
- ・次回からは、自動的に接続されます。特に操作などは必要ありません。

+ 自宅などのアクセスポイント登録に関する操作

WPS方式のアクセスポイントを登録する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi簡単登録** → **WPS方式** → 画面の指示に従って操作

登録したアクセスポイントに接続する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントを選択 → セキュリティキーを入力 → **接続**

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントを選択 → **切断**

! Wi-Fi簡単登録時のご注意

Wi-Fi簡単登録で登録したときは、複数のセキュリティが登録されることがあります。お使いになるセキュリティが選択されていることをご確認のうえ、ご利用ください。

公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します。

1

Wi-Fi設定画面で **公衆無線LAN自動ログイン**

- ・公衆無線LANアカウント設定画面が表示されます。

2

BBモバイルポイント



3

ON / OFF

4

ログインID入力欄を選択 → ログインIDを入力

5

パスワード入力欄を選択 → パスワードを入力 → **完了**

6

OK → OK

- ・「自動ログイン」を **ON** にしたときは、BBモバイルポイントのサービスエリアに入ると、自動的に接続されます。

+ 公衆無線LANサービス利用に関する操作

公衆無線LANについて

- ・すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではありません。
- ・ご利用エリアによっては、別途課金が発生することがあります。詳しくは、ホームページなどをご確認ください。
- ・対象エリア定義情報は、Wi-Fi接続時に自動的に更新確認されます。自動更新を無効にするときは、次の操作を行います。

公衆無線LANアカウント設定画面で **MENU** → **対象エリア定義情報** → **OFF**

アクセスポイントを手動で登録する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fiネットワークを追加** → **ネットワークSSID** → **IDを入力** → **完了** → **セキュリティ** → **セキュリティを選択**（必要事項を入力） → **保存**

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントを選択

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で **MENU** → **詳細設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → **設定項目を選択**

静的IPで接続する

Wi-Fi設定画面で **MENU** → **詳細設定** → **静的IPを使用する** → **設定項目を選択** → **必要事項を入力**

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断** → **はい**

? Wi-Fiの利用について

Q. アクセスポイントが検出されない

A. 近くに複数のアクセスポイントが存在しませんか。同じチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。