

音の設定

メジャーアップデートについて

- ・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

音に関する設定項目

+ マナーモード

マナーモードを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → マナーモード → 設定項目を選択

+ バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → バイブ

- ・「バイブ」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 音量 → 音量バーをスライド → OK

- ・メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、「通知音にも着信音量を適用」を選択します。

+ イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → イヤホンの種類 → 設定項目を選択 → OK

+ 着信音

着信音の種類を設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 着信音 → 設定項目を選択 → 決定

+ バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → バイブのパターン → 設定項目を選択 → OK

+ 着信ランプ

着信ランプのパターンや色を設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 着信ランプ → 点滅パターン / 点滅カラー → 設定項目を選択 → OK

+ 通知音

PC用メールの通知音の種類を設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 通知音 → 設定項目を選択 → 決定

+ 鳴動時間

PC用メールの通知音を鳴らす秒数を設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 鳴動時間 → 時間設定 → 秒数を選択 → OK

- ・「一曲鳴動」を選択すると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

+ 光を点滅させて通知

新しい通知が届いたときスモールライトの点滅でお知らせするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 光を点滅させて通知

- ・「光を点滅させて通知」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「光を点滅させて通知」を解除すると、設定しているときより電池パックの消費を軽減できます。

+ タッチ操作音

ダイヤルタップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → タッチ操作音

- ・「タッチ操作音」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「タッチ操作音」を解除すると、設定しているときより電池パックの消費を軽減できます。

+ 選択時の操作音

メニュー選択時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 選択時の操作音

- ・「選択時の操作音」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「選択時の操作音」を解除すると、設定しているときより電池パックの消費を軽減できます。

+ 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 画面ロックの音

- ・「画面ロックの音」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「画面ロックの音」を解除すると、設定しているときより電池パックの消費を軽減できます。

+ 入力時バイブ

画面タップ時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 入力時バイブ

- ・「入力時バイブ」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 緊急時の音

国際ローミング時の緊急通知を設定する

MENU → 端末設定 → 音 → 緊急時の音 → 設定項目を選択 → OK

- ・この設定項目は、国際ローミング時にのみ表示されます。