

音声入出力の設定

メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

音声入出力に関する設定項目

+ 音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → 音声認識装置の設定 → 言語 → 設定項目を選択

セーフサーチを設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → 音声認識装置の設定 → セーフサーチ → 設定項目を選択

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → 音声認識装置の設定 → 不適切な語句をブロック

- 「不適切な語句をブロック」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

検索時のボックスにヒントを表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → 音声認識装置の設定 → ヒントを表示

- 「ヒントを表示」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

テキスト読み上げの設定

「テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データを Android マーケットなどからダウンロード (音声データをインストール) したうえで利用してください。

音声読み上げ用の音声データをインストールする

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → 音声データをインストール → 画面の指示に従って操作

サンプルを再生する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → サンプルを再生

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → 常に自分の設定を使用

音声読み上げ時のエンジンを設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → 既定のエンジン → エンジンを選択

音声読み上げ時の速度を設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げ
の設定 → 音声の速度 → 設定項目を選択

音声読み上げ時の言語を設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げ
の設定 → 言語 → 設定項目を選択

Pico TTSを設定する

MENU → 端末設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げ
の設定 → Pico TTS → 設定項目を選択 → 画面の指示に
従って操作