

歩数計の設定

歩数計の設定

+ 歩数計設定

歩数計機能を有効にするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 歩数計設定 → 歩数計ON

- ・歩数計を有効にするには、あらかじめ **ユーザー情報** を設定しておく必要があります。
- ・ **歩数計ON** を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ユーザー情報を設定する

MENU → 端末設定 → 歩数計設定 → ユーザー情報 →

操作暗証番号を入力 → OK → 設定項目を選択 → 設定値を入力 → 設定

- ・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に **はい** をタップします。

歩数計をリセットする時刻を設定する

MENU → 端末設定 → 歩数計設定 → 歩数計リセット時刻設定 → 時刻を入力 → 設定

歩行感度を設定する

MENU → 端末設定 → 歩数計設定 → 歩行感度 → 設定項目を選択

- ・計測される歩数が、実際と大きく異なるときに設定してください。