

# 日付と時刻の設定

## 日付と時刻の設定

### + 自動

日時を自動的に補正するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 自動

- ・「自動」を選択するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### + 日付設定

日付を手動で設定する

MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 日付設定 → 日付を選択 → 設定

- ・「自動」を無効 (  ) にしているときに設定できます。

### + タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → タイムゾーンの選択 → 国/都市を選択

- ・「自動」を無効 (  ) にしているときに設定できます。

### + 時刻設定

時刻を手動で設定する

MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 時刻設定 → 時刻を選択 → 設定

- ・「自動」を無効 (  ) にしているときに設定できます。

### + 24時間表示

24時間表示にするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 24時間表示

- ・「24時間表示」を選択するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + 日付形式

日付形式を設定する

MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 日付形式 → 日付形式を選択