



音が鳴らないようにする


着信があっても、本機から音が出ないようにします。
マナーモードを設定していても、アラーム音、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始/終了音などは鳴ります。マナーモード設定中にアラーム音が鳴らないように、設定することもできます。

マナーモードを設定する



1

ホーム画面またはランチャー画面で  ( :長く)



 マナーモードが設定されます。

+ マナーモードを解除する

マナーモード設定中に  ( :長く)