

## 電池パックの消耗を軽減する

各種設定を一括して変更することで、電池パックの消耗を極力抑えることができます。また、各種設定を個別に変更することもできます。

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

### 電池パックの消耗を軽減できる項目と設定内容

次のように設定すると、電池パックの消耗を抑えられます。

項目	設定内容
Wi-Fi	OFFにする ( <input type="checkbox"/> 表示 )
Bluetooth®	OFFにする ( <input type="checkbox"/> 表示 )
タッチ操作音	OFFにする ( <input type="checkbox"/> 表示 )
選択時の操作音	OFFにする ( <input type="checkbox"/> 表示 )
画面ロックの音	OFFにする ( <input type="checkbox"/> 表示 )
光を点滅させて通知	点滅させない ( <input type="checkbox"/> 表示 )
画面の自動回転	切り替えない ( <input type="checkbox"/> 表示 )
画面の明るさ	暗くする
バックライト点灯時間	時間を短くする
GPS機能を使用	使用しない ( <input type="checkbox"/> 表示 )
バックグラウンドデータ	通信できないようにする ( <input type="checkbox"/> 表示 )

### 各種設定を一括して変更する (とにかく省エネ)

- ・ **とにかく省エネ** を行ったあと、設定を元に戻すときは、個別に設定し直す必要があります。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定**



2

**とにかく省エネ**

## 各種設定を個別に変更する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定**



2

設定項目をタップ (  表示 )

### + 電池パックの消耗に関する操作

#### 画面の明るさを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定** → **画面の明るさ** → **明るさを自動調整** (  表示 ) → **明るさ調整バーをスライド** → **OK**

#### バックライトの点灯時間を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定** → **バックライト点灯時間** → **点灯時間をタップ**