

# ステータス画面を利用する

ステータス画面では、着信などの詳細や本機の状態を確認したり、設定を行うことができます。

## ステータス画面を表示する

- ・メジャーアップデート後、ソフトウェア更新を行うと、画面デザインが変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

### 1

ホーム画面の上部をタップ



ステータス画面が表示されます。

- ・オープンポジションでも、同様の操作で表示できます。
- ・ランチャー画面などでも、同様の操作で表示できます。

## 画面の見かたとアイコンのはたらき



- 1 Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®のON/OFFを切り替え
- 3 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 4 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 5 画面の明るさを設定
- 6 着信などの詳細を表示 ( **通知を消去** をタップすると、すべての通知を消去できます。)
- 7 本機の状態を表示
- 8 マナーモード設定画面を表示
- 9 ベールビューのON/OFFを切り替え
- 10 ステータス画面を終了
- 11 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 12 起動中のアプリケーション一覧を表示