

## テレビ番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます。  
あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。  
番組によっては、録画できないことがあります。

### テレビ番組を録画する




・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ランチャー画面（基本機能）で  （ワンセグ）

2

左右フリックして放送局を選局


・ハードウェアキーの  （左右）、または  ~  でも選局できます。

3



 録画が始まります。（スモールライト点滅）

4

録画を終了するときは  をタップ

### ！ 番組録画のご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上で他のSDカードにコピーしても再生できません。


### 録画した番組を再生する

・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ランチャー画面（ツール2）で  （ワンセグメニュー）    
ワンセグ録画再生




 録画ファイルリスト画面が表示されます。

2









ファイルをタップ

 再生が始まります。

3

再生を終了するときは  をタップ

### 💡 再生中にできること

-  /  : 一時停止／再生開始
-  /  : 早送り／早戻し
-  /  : コマ送り／コマ戻し（一時停止中）
-  /  : スキップ（進む）／スキップ（戻る）

・縦画面では操作できないものもあります。  
・各種設定操作などは、テレビ視聴中と同様です。

### + 録画／再生に関する操作



#### くり返し再生する

再生中に   その他  再生モード  1クリック  
プリピート

#### SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で   microSD残量

#### 録画ファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ   
削除  はい