

指定した時刻に視聴／録画する

指定した時刻に視聴／録画ができるようにします。

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときは、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

視聴／録画を予約する

- ・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ランチャー画面（基本機能）で （ワンセグ）  MENU 

録画操作



2

録画／視聴予約

 録画／視聴予約画面が表示されます。


3

新規予約追加  手動で設定

4

視聴予約 / 録画予約







 予約設定画面が表示されます。

5



チャンネル：  チャンネルをタップ

6

開始日時：  開始日時を入力  OK

- ・ 、 をタップして入力します。


7

終了日時：  終了日時を入力  OK



8

保存

 予約が完了します。

予約時刻の動作

予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

+ 指定時刻の視聴／録画に関する操作

番組表から登録する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **新規予約** → **番組表から**
→ 画面の指示に従って操作

番組情報から登録する

テレビ画面で **MENU** → **番組操作** → **番組情報** → **番組を**
ロングタッチ → **録画予約** / **視聴予約**

+ 予約内容の確認／削除

予約内容を確認する

録画／視聴予約画面で、予約内容をタップ → 予約内容表示

予約内容を削除する

録画／視聴予約画面で、予約内容をタップ → **MENU** → **削**
除 → **はい**

+ 予約結果の確認／利用

予約結果を確認する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約結果** → 予約結果を
タップ

録画予約結果を再生する

ランチャー画面（ツール2）で **ワンセグメニュー** → **録画／**
視聴予約 → **MENU** → **予約結果** → **録画予約結果をタッ**
プ → **再生**

予約結果を削除する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約結果** → **録画予約結果**
をロングタッチ → **削除** → **はい**

+ 予約時間お知らせ

お知らせ通知の方法を設定する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約お知らせ設定** → **ア**
ラーム音 / **パイプ** (/ 表示)

アラームのタイミングを設定する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約お知らせ設定** → **ア**
ラーム通知時間 → 時間をタップ