


アラームを鳴らす

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを設定する

1


ランチャー画面（基本機能）で （アラーム・タイマー）

 アラーム・タイマー画面が表示されます。

2

アラーム



 アラーム画面が表示されます。



3

登録先（「アラーム1」など）をタップ



 アラーム設定画面が表示されます。

4

時刻  時刻をタップ  OK



+ アラーム設定に関する操作



くり返しを設定する

アラーム設定画面で **繰り返し**  くり返し方法をタップ

・ **曜日** を選んだときは、曜日を指定します。


アラームの名前を設定する

アラーム設定画面で **名称**  入力欄をタップ  名称を入力


力  **OK**  他の項目の設定操作

アラーム音を変更する

アラーム設定画面で **アラーム音**  アラーム音をタップ 

決定  他の項目の設定操作

バイブレータを設定する

アラーム設定画面で **バイブレータ設定**  他の項目の設定操作

・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、有効（**ON**）／無効（**OFF**）が切り替わります。

「スヌーズ」とは

アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作する機能です。次の操作で設定できます。

アラーム設定画面で **スヌーズ設定**

・ **スヌーズ設定** ををタップするたびに、有効（**ON**）／無効（**OFF**）が切り替わります。

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。




アラームに関する操作

アラームを止める

アラーム動作中に  を右にドラッグ

アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

アラーム鳴動中に、  を左にドラッグ

スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

スヌーズ待機中に、  を右にドラッグ