

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。


当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。


利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- 詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。


1

ランチャー画面（ツール1）で （おサイフケータイ）

 おサイフケータイ®画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

サービスを利用する


1

本機の  マーク付近を読み取り機にかざす

- 読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

1


ランチャー画面（ツール1）で （おサイフケータイ）

- おサイフケータイ®画面が表示されます。

2


MENU  おサイフケータイ ロック設定



 おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。






3

おサイフケータイ ロック  次へ  次へ

 おサイフケータイ®ロックが設定されます。










+ おサイフケータイ®に関する操作

おサイフケータイ®ロックを解除する



おサイフケータイ®ロック設定画面で **おサイフケータイ ロック**  **次へ**  **暗証番号入力欄をタップ**  **操作暗証番号を入力**  **OK**  **次へ**

電話リモートロックを設定する

あらかじめ登録した電話機から本機に電話をかけてロックします。








おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック**  **操作暗証番号を入力**  **OK**  **ON/OFF設定**（ **表示**）  **ロック電話番号1** / **ロック電話番号2**  **電話帳**  **電話帳をタップ**  **電話番号をタップ**  **保存**  **OK**

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信  本機が着信したら、電話を切る  3分以内にあと2回発信～電話を切るまでをくり返す










- 本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック**  **暗証番号入力欄をタップ**  **操作暗証番号を入力**  **OK**  **ON/OFF設定**（ **表示**）  **公衆電話設定**  **保存**  **OK**

- 公衆電話設定** を選択するたびに、設定（ **表示**）/解除（ **表示**）が切り替わります。

電話リモートロック設定までの着信回数を変更する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック**  **暗証番号入力欄をタップ**  **操作暗証番号を入力**  **OK**  **ON/OFF設定**（ **表示**）  **着信回数**  **着信回数を入力**  **設定**  **保存**  **OK**

? おサイフケータイ®について


Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。読み取り機にかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. 読み取り機に対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

Q. 電話リモートロックがかからない

A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。

A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。