


方位を確認する

画面に方位計を表示させ、現在地の方位を確認することができます。
現在地を利用するときは、あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

方位計を利用する

1

ランチャー画面（ツール2）で （方位計）



 方位計画面が表示されます。

+ 方位計に関する操作

地図中心の表示に切り替える

方位計画面で画面下部の地図をタップ

- ・ 地図表示中に画面下部の方位計をタップすると、元に戻ります。

地図を現在地に更新する

方位計画面で **MENU** → **更新**

方位計の精度を補正する

方位計画面で **MENU** → **精度補正** → **OK** → 画面の指示に従って操作 → **OK**

地図の種類を変更する

地図表示中に **MENU** → **地図モード変更** → **種類をタップ**