


## 各種データを管理する

SDカードに保存されている画像や動画など各種データを管理します。

本機は、本体にデータを保存できません。

### データを表示する

1


ランチャー画面（カメラ・AV機能）で （コンテンツマネージャー）



 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2

データの種類をタップ → データをタップ

 データが表示されます。（ファイル表示画面）

## + コンテンツマネージャーに関する操作

### 隠れているデータの種類を表示する

コンテンツマネージャー画面で、画面下部のデータ種類欄を左右にフリック → 種類をタップ → データをタップ

### データを選んで削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ →  
MENU → 選択削除 → データをタップ (  表示 ) →  
決定 → はい

### 表示を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ →  
MENU → グリッド/リスト切り替え

### メールの読み込みについて

Bluetooth®通信や赤外線通信で受信したメール（vmg形式/eml形式）は、コンテンツマネージャーの **Others** に保存されます。

・vmg形式のメールは、次の操作で本機に読み込むことができます。（eml形式は閲覧のみ可能です。）

コンテンツマネージャー画面で **Others** → メールをタップ → MENU → その他 → 読み込み → 完了

- ・メールの種類によっては、**その他** が不要な場合もあります。
- ・複数のメールが、1つのデータとして保存されていることもあります。このデータを読み込むときは、データをタップしたあと、画面の指示に従って操作してください。
- ・メールの形式（vmg/eml）を確認するときは、メール/データをロングタッチしたあと、**詳細情報** をタップします。

### その他の設定などについて

再生プレーヤーの一覧表示やソートなどを行うことができます。

コンテンツマネージャー画面で MENU