

電話番号などを交換する


自分の電話番号やアドレスを、赤外線通信を利用して簡単に送受信できます。

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。


赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

プロフィールを受信する

1

ランチャー画面（ツール1）で （プロフィール交換）



 プロフィール交換画面が表示されます。

2

受信

 赤外線受信待機中画面が表示されます。

3


相手側でプロフィール送信の操作を実行  はい

 データが受信されます。


プロフィールを送信する

あらかじめ、相手機を受信可能状態にして、赤外線ポートを向かい合わせておいてください。

1


ランチャー画面（ツール1）で （プロフィール交換）



 プロフィール交換画面が表示されます。

2

送信


 プロフィールが送信されます。

本機の赤外線通信について





本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

プロフィール送信に関する操作

プロフィールを確認する

プロフィール交換画面で 

送信項目を設定する

プロフィール交換画面で   送信項目をタップ
( 表示)  保存  はい

プロフィール送信について

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。

A. 相手機器によっては、送受信できないことがあります。