

## 無線とネットワークの設定

### メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

### 無線とネットワークに関する設定項目

#### + 電波OFFモード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **電波OFFモード**

- 電波OFFモード** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi**

- Wi-Fi** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- Wi-Fi** の代わりに、**Wi-Fi設定** → **Wi-Fi** とタップしても、同様に設定できます。

#### + Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **ネットワークの通知**

- Wi-Fi** が「ON」 (  ) のときに設定できます。
- ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

AOSS方式/WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fi簡単登録** → **AOSS方式** / **WPS方式** → 画面の指示に従って操作

- Wi-Fi** が「ON」 (  ) のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動的にログインするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **公衆無線LAN自動ログイン** → **無線LANサービス** をタップ → **自動ログイン欄** **ON** / **OFF** をタップ → **ログインID入力欄** をタップ → **ログインIDを入力** → **次へ** → **パスワードを入力** → **完了** → **OK**

- Wi-Fi** が「ON」 (  ) のときに設定できます。
- 登録方法はサービス提供者や契約によって異なります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## ネットワークを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiネットワークを追加** → **ネットワークSSID入力欄をタップ** → **ネットワークSSIDを入力** → **完了** → **▼** をタップ → **セキュリティ方式をタップ** → **保存**

- ・Wi-Fiが「ON」(  ) のときに設定できます。
- ・セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

## + DLNAサーバー設定

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **DLNAサーバー設定** → **DLNAサーバー**

- ・あらかじめ、**公開ネットワーク** を設定しておいてください。
- ・**DLNAサーバー** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **DLNAサーバー設定** → **公開ネットワーク** → **設定項目をタップ**

DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **DLNAサーバー設定** → **サーバー名** → **サーバー名入力欄をタップ** → **名前を入力** → **完了** → **OK**

## + Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth**

- ・**Bluetooth** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・**Bluetooth** の代わりに、**Bluetooth設定** → **Bluetooth** とタップしても、同様に設定できます。

## + Bluetooth設定

接続する機器を検索して登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **新規デバイス登録** → **OK** → **機器をタップ** → **タップ認証パスキー入力欄をタップ** → **登録する側される側で同じ認証パスキーを入力** → **OK**

- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字 (4~16桁) です。
- ・登録する機器によっては、認証パスキーの入力が不要な場合があります。
- ・以降確認画面を表示しないで機器を検索するときは、**今後表示しない** をタップします。
- ・登録したい機器が検索できなかったときは、**再検索** をタップします。

登録済みの機器を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **登録機器一覧**

- ・表示されている機器とBluetooth®通信を行うときは、機器をタップします。

登録済みの機器の名前を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **登録機器一覧** → **機器をロングタッチ** → **詳細情報** → **編集** → **登録機器名入力欄をタップ** → **名前を入力** → **完了** → **保存**

- ・名前の入力可能文字数は、半角/全角にかかわらず16文字です。
- ・名前に絵文字や改行は利用できません。

登録済みの機器を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **登録機器一覧** → **機器をロングタッチ** → **削除** → **1件削除 / 全件削除** → **はい**

- ・**全件削除** するときは、どの機器をロングタッチしてもかまいません。

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **登録機器一覧** → **機器をロングタッチ** → **接続するサービスの選択** → **項目をタップ**

- ・各サービスに対応している項目だけ設定できます。

## 登録済みの機器を保護するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **登録機器一覧** → **機器をロング**  
**タッチ** → **保護** / **保護解除** → **はい**

- ・保護したすべての機器をまとめて解除するときは、**全件保護解除** をタップします。このときは、どの機器をロングタッチしてもかまいません。
- ・登録件数を超過して機器を登録するときの上書き保存から保護する設定です。1件削除、全件削除時には保護されません。

## 優先的に接続されるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **登録機器一覧** → **機器をロング**  
**タッチ** → **優先接続設定** → **設定項目をタップ**

- ・この設定は、HSP/HFP/A2DP対応機器のみ表示されます。

## データを受信する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **データ受信** → (送信側からデータを送信) → **はい**

- ・接続する機器によっては、認証パスキーの確認画面/入力画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ・Bluetooth®通信で受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「メールの読み込みについて」を参照してください。

## 他の機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **自機情報**  
→ **編集** → **自機名入力欄をタップ** → **名前を入力** → **完了** → **保存**

- ・名前の入力可能文字数は、半角/全角にかかわらず16文字です。
- ・名前に絵文字や改行は利用できません。

## 他の機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **探索受付**  
→ **設定項目をタップ**

## Bluetooth®機器接続中にハンズフリーで通話するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **常にハンズフリー通話** → **設定項目をタップ**

## Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付けるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **複数接続**  
**待受け** → **設定項目をタップ**

- ・Bluetooth®機器によっては、**複数接続待受け** を **OFF** にしても、接続を維持したままで他の機器からのデータを受信することができます。

## + VPN設定

### VPNを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **VPN設定** → **VPNの追加** → **設定項目をタップ** → **内容を設定**

- ・追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できます。

## + モバイルネットワーク

### モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **データ通信**

- ・**データ通信** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **データローミング**

- ・**データローミング** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### アクセスポイントを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **MENU** → **新しいAPN** → **設定項目をタップ** → **設定項目**  
**入力欄をタップ** → **設定項目を入力** → **完了** → **OK** → **MENU** → **保存**

### 追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **MENU** → **初期設定にリセット**

## 使用するネットワークを自動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **3G/GSM設定** → **自動**

## 使用するネットワークを手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **3G/GSM設定** → **手動**  
→ **通信方式をタップ**

## 接続するオペレーターを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **ネットワークオペレーター**  
→ **自動選択** / 検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・ **自動選択** をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・ 検索をやり直すときは、 **ネットワークを検索** をタップします。