

音の設定

メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

音に関する設定項目

+ マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **マナーモード** → **設定項目をタップ**

+ バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **バイブ**

- バイブ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **音量** → **音量バーをスライド** → **OK**

- メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、**通知音にも着信音量を適用** をタップします。

+ イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **イヤホンの種類** → **設定項目をタップ** → **OK**

+ 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **着信音** → **設定項目をタップ** → **決定**

+ バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **バイブのパターン** → **設定項目をタップ** → **OK**

+ 着信ランプ

着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **着信ランプ**
→ **点滅パターン** / **点滅カラー** → 設定項目をタップ
→ **OK**

+ 通知音

PC用メールなどの通知音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **通知音** →
設定項目をタップ → **決定**

+ 鳴動時間

PC用メールの通知音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **鳴動時間**
→ **時間設定** → 秒数を入力 → **OK**

- ・ **一曲鳴動** をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

+ 光を点滅させて通知

新しいPC用メールなどが届いたときスモールライトの点滅でお知らせするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **光を点滅させて通知**

- ・ **光を点滅させて通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **光を点滅させて通知** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ タッチ操作音

ダイヤルタップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **タッチ操作音**

- ・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **タッチ操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **選択時の操作音**

- ・ **選択時の操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **選択時の操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **画面ロックの音**

- ・ **画面ロックの音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **画面ロックの音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 入力時バイブ

画面をタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **入力時バイブ**

- ・ **入力時バイブ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 緊急時の音

国際ローミング時の緊急通知を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **緊急時の音**
→ 設定項目をタップ → **OK**

- ・ この設定項目は、国際ローミング時にのみ表示されます。