

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動データ通信を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**
→ **バックグラウンドデータ**

- ・ **バックグラウンドデータ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 無効にすると、電池パックの消費を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**
→ **自動同期**

- ・ **自動同期** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **バックグラウンドデータ** を有効 () にしているときに設定できます。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**
→ **アカウントを追加** → **設定項目をタップ** → **画面の指示**
に従って操作