

歩数計の設定

歩数計の設定

+ 歩数計設定

歩数計を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **歩数計ON**

- ・歩数計を有効にするには、**ユーザー情報** を設定する必要があります。
- ・**歩数計ON** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ユーザー情報を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **ユーザー情報** → **暗証番号入力欄をタップ** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **設定項目をタップ** → **設定値入力欄をタップ** → **設定値を入力** → **設定**

- ・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に **はい** をタップします。

歩数計をリセットする時刻を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **歩数計リセット時刻設定** → **時刻入力欄をタップ** → **時刻を入力** → **設定**

歩行感度を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **歩行感度** → **設定項目をタップ**

- ・計測される歩数が、実際と大きく異なるときに設定してください。