

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

+ 自動

日時を自動的に補正するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **自動**

- ・ **自動** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

+ 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **日付設定** → **日付を入力** → **設定**

- ・ **自動** を無効 () にしているときに設定できます。

+ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **タイムゾーンの選択** → **国/都市をタップ**

- ・ **自動** を無効 () にしているときに設定できます。

+ 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **時刻設定** → **時刻を入力** → **設定**

- ・ **自動** を無効 () にしているときに設定できます。

+ 24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **24時間表示**

- ・ **24時間表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **日付と時刻** → **日付形式** → **日付形式をタップ**