

端末情報の設定

端末情報の設定

+ メジャーアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデートの確認** → 画面の指示に従って操作

アップデートを実行する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデート実行**

- ・Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ利用できます。
- ・メジャーアップデートを実行するときは、あらかじめ以下を設定しておいてください。
- ・パソコンにアップデートのデータをダウンロードする
- ・PC接続用microUSBケーブルを使ってパソコンと本機を接続し、「USB接続モード」を「高速転送モード」に設定する

アップデートの有無を定期的に自動で確認するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデートの自動確認**

- ・**アップデートの自動確認** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときはソフトウェア更新を実行する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **ソフトウェア更新** → **実行** → 画面の指示に従って操作

- ・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注意」をよく読んでうえで操作してください。

ソフトウェア更新の結果を表示する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **更新結果通知** → **OK**

+ タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **タッチパネル補正** → 画面の指示に従って操作

+ センサー感度補正

モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **センサー感度補正** → **OK** → 画面の指示に従って操作 (補正完了の認識音が鳴るまで) → **OK**

+ 端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **端末の状態**

+ 電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **電池使用量** → 項目をタップ

- ・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に **画面設定** などの機能名が表示されます。この機能名をタップすると、機能を調整する画面に遷移できます。

+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **法的情報** → 項目をタップ

+ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

+ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報**

- ・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。