

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの4～8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には「9999」に設定されています。

USIMカードをロックする

1

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 位置情報とセキュリ
リティ → ●



2

USIMカードロック設定 → ● → USIMカードをロック →
● → PINコードを入力 → OK → ● (表示)



🚩 PINコードが有効となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを有効にしている場合のみ行えます。

1

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 位置情報とセキュ
リティ → ●



2

USIMカードロック設定 → ● → USIM PINの変更 → ●
→ 現在のPINコードを入力 → OK → ● → 新しいPINコー
ドを入力 → OK → ● → 新しいPINコードを再度入力 →
OK → ●

🚩 PINコードが変更されます。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PINロック解除コードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PINロック解除コードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。