







## サブディスプレイを利用する


クローズポジションのまま、電波レベルや電池レベル、時計をはじめ、本機の状態を確認することができます（オープンポジションでは表示されません）。


### おもなサブディスプレイ表示の種類と確認できる内容

表示	内容
  15:05	通常の状態です。電波レベル、電池レベル、時計が確認できます。
  15:05	マナーモードや簡易留守録が設定されると、マークが表示されます。
 植田ミキオ	電話着信中には、相手の電話番号や名前が表示されます。不在着信があったときも同様にお知らせします。
 SIメール受	メールを受信すると、相手のメールアドレスや名前と共にお知らせします。


### + サブディスプレイ利用時の操作


#### サブディスプレイを消灯／点灯する

クローズポジションで 


・  を押すたびに、消灯⇔点灯が切り替わります。

#### サブディスプレイ表示を切り替える

クローズポジションで 

・  を押すたびに、表示内容が切り替わります。

#### 着信時に相手の情報を表示しないようにする

待受画面で **MENU** → **端末設定** → ● → **画面設定** → ● → **サブディスプレイ設定** → ● → **着信相手表示** → ● (  表示)

・ **着信相手表示** を選び ● を押すたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。

#### 時計の表示内容を変更する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → ● → **画面設定** → ● → **サブディスプレイ設定** → ● → **時計表示設定** → ● → **設定項目を選択** → ● → **OK** → ●