

# 無線とネットワーク

## ワイヤレスとネットワークの設定

### + 電波OFFモード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → 電波OFFモード

- ・電波OFFモード を選び  を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi

- ・Wi-Fi を選び  を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi設定 → ネットワークの通知

- ・Wi-Fiが「ON」 (  ) のときに設定できます。
- ・ネットワークの通知 を選び  を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi設定 → Wi-Fiのスリープ設定 → スリープ方法を選択

AOSS方式/WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi設定 → Wi-Fi簡単登録 → AOSS方式 / WPS方式 → 画面の指示に従って操作

- ・Wi-Fiが「ON」 (  ) のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動的にログインするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi設定 → 公衆無線LAN自動ログイン → 無線LANサービスを選択 → 自動ログイン欄 ON / OFF → ログインID入力欄を選択 → ログインIDを入力 → パスワード入力欄を選択 → パスワードを入力 → OK

- ・Wi-Fiが「ON」 (  ) のときに設定できます。
- ・設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ネットワークを追加する

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi設定 → Wi-Fiネットワークを追加 → ネットワークSSIDを入力 → を選択 → セキュリティ方式を選択 → 保存

- ・Wi-Fiが「ON」 (  ) のときに設定できます。
- ・セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

### + ホームネットワーク設定

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするかどうかを設定する

あらかじめ、公開ネットワーク を設定しておいてください。

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → ホームネットワーク設定 → ホームネットワークサーバー

- ・ホームネットワークサーバー を選び  を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → ホームネットワーク設定 → 公開ネットワーク → 接続するWi-Fiネットワークを選択

- ・ホームネットワークサーバーが「OFF」 (  ) のときに設定できません。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **ホームネットワーク設定** → **サーバー名** → **名前を入力** → **OK**

## + Bluetooth

### Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth**

・ **Bluetooth** を選び **●** を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## + Bluetooth設定

### Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態にしておいてください。

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth設定** → **機器を選択** → **●** → 画面の指示に従って操作

- ・ 認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・ 認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字 (1~16桁) のことです。
- ・ 目的の機器が検索できなかったときは、**デバイスのスキャン** を選び **●** を押し、再検索してください。

### ペア設定している機器を確認する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth設定**

・ ハンズフリー機器などのときは、機器名を選び **●** を押すと、接続 / 切断できます。

### 機器とのペア設定を解除する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth設定** → **機器を選択** → **●** (長押し) → **切断してペアを解除** (または **ペアを解除**) → **●**

### サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth設定** → **機器を選択** → **●** (長押し) → **オプション** → **項目を選択** → **接続** → **●**

・ 各サービスに対応している機器で設定できます。

## 他の機器で表示される本機の名前を変更する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth設定** → **端末名** → **名前を入力** → **OK**

・ 名前に絵文字や改行は利用できません。

## 他の機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth設定** → **検出可能** → **●**

- ・ **検出可能** を選び **●** を押すたびに、検出可能 (  ) / 検出不可 (  ) が切り替わります。
- ・ 検出可能に設定したあと、120秒間経過すると、自動的に検出不可となります。

## 通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操作した機器を利用するかを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth設定** → **Bluetooth**  
**詳細設定** → **常にハンズフリー通話** → **設定項目を選択** → **●**

## Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付けるかどうかを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **Bluetooth設定** → **Bluetooth**  
**詳細設定** → **複数接続待受け** → **設定項目を選択** → **●**

・ 検出可能にしているときは、**複数接続待受け** を **OFF** にしても、他の機器からのデータを受信することができます。

## + VPN設定

### VPNを追加する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネット**  
**ワーク** → **VPN設定** → **VPNの追加** → **設定項目を選択** → **内容を設定**

・ 追加したVPNを選び **●** を押すと、接続 / 切断できます。また、追加したVPNを選択し **●** を長押しすると、VPNを編集 / 削除できます。

## + モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → データ通信 → ●

- ・「データ通信」を選び ● を押すたびに、有効 (✓) / 無効 (✗) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → データローミング → ●

- ・「データローミング」を選び ● を押すたびに、有効 (✓) / 無効 (✗) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アクセスポイントを追加する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → アクセスポイント名 → ● → MENU → 新しいAPN → ● → 設定項目を選択 → ● → 項目を設定 → MENU → 保存 → ●

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → アクセスポイント名 → ● → MENU → 初期設定にリセット → ●

使用するネットワークを自動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → 3G / GSM設定 → ● → 自動 → ●

使用するネットワークを手動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → 3G / GSM設定 → ● → 手動 → ● → 通信方式を選択 → ●

接続するオペレーターを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 無線とネットワーク → ● → モバイルネットワーク → ● → ネットワークオペレーター → ● → 自動選択 / 検索結果から接続するネットワークを選択 → ●

- ・「自動選択」を選び ● を押すと、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・検索をやり直すときは、「ネットワークを検索」を選び ● を押します。