

# 画面設定

## 画面設定

### + 画面の明るさ

画面の明るさを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **画面の明るさ** → **明るさを自動調整** (表示) → **明るさ調整バー**を選択 → **明るさを調整** → **OK** → **●**

- ・自動的に明るさを調整するときは、**明るさを自動調整**を設定 (  ) し、設定項目を選び **●** を押したあと、**OK** を選び **●** を押します。
- ・暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

### + オープン時自動回転

オープンポジションにしているとき、画面の向きに合わせて自動的に縦横を切り替えるかどうかを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **オープン時自動回転** → **●**

- ・**オープン時自動回転** を選び **●** を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・**オープン時自動回転** を解除 (  ) すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + ビューア時自動回転

ビューアポジションにしているとき、画面の向きに合わせて自動的に縦横を切り替えるかどうかを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ビューア時自動回転** → **●**

- ・**ビューア時自動回転** を選び **●** を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・**ビューア時自動回転** を解除 (  ) すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **アニメーション表示** → **設定項目を選択** → **●**

### + バックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **バックライト点灯時間** → **時間を選択** → **●**

- ・点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **表示パターン** → **パターンを選択** → **OK** → **●**

ベールビューの濃度を設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **濃度設定** → **設定項目を選択** → **OK** → **●**

ベールビューの見栄えを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **見栄え補正** → **見栄えを調整** → **OK** → **●**

ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **ベールビュー** → **●**

- ・**ベールビュー** を選び **●** を押すたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### + 文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

待受画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **文字フォント切替** → **設定項目を選択** → **OK** → **●**

## + 壁紙

ギャラリーから選んだ画像をホーム画面の壁紙に設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 壁紙 → ● → ギャラリー → ● → 画像を選択 → ● → 枠をドラッグして表示位置を選択 → 保存 → ●

・常にギャラリーから画像を選ぶときは、常にこの操作で使用する を選び ● を押します。

コンテンツマネージャーから選んだ画像をホーム画面の壁紙に設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 壁紙 → ● → コンテンツマネージャー → ● → 画像を選択 → ● → 枠をドラッグして表示位置を選択 → ●

・常にコンテンツマネージャーから画像を選ぶときは、常にこの操作で使用する を選び ● を押します。

・3D画像を設定するときは、このあと ● で立体感を調整し、壁紙に設定 を選び ● を押します。

あらかじめ登録されている画像をホーム画面の壁紙に設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 壁紙 → ● → ライブ壁紙 / 壁紙 → ● → 画像を選択 → ●

・常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、常にこの操作で使用する を選び ● を押します。

・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。

## + 3D表示の飛び出し度

3D表示の立体感を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 3D表示の飛び出し度 → ● → 設定項目を選択 → ● → OK → ●

## + 動画3D再生設定

動画の3D再生を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → 動画3D再生設定 → ● → 設定項目を選択 → ●

## + サブディスプレイ設定

点灯時間を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → サブディスプレイ設定 → ● → 点灯時間 → ● → 時間を選択 → ●

・点灯時間をOFFにすると、電池パックの消費を軽減できます。

歩数計の表示内容を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → サブディスプレイ設定 → ● → 歩数計表示 → ● → 設定項目を選択 → ●

時計の表示内容を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → サブディスプレイ設定 → ● → 時計表示設定 → ● → 設定項目を選択 → ● → OK → ●

着信時に電話番号や相手の名前を表示するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → サブディスプレイ設定 → ● → 着信相手表示 → ●

・着信相手表示 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✗) が切り替わります。

インフォメーションの表示内容を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 画面設定 → ● → サブディスプレイ設定 → ● → 通知表示設定 → ● → 設定項目を選択 → ●