

アプリケーション

アプリケーション設定

+ 提供元不明のアプリ

Android マーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → 提供元不明のアプリ → ●

- ・ 提供元不明のアプリ を選び ● を押すたびに、設定 (▼) / 解除 (■) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → 優先インストール先 → ● → 設定項目を選択 → ●

+ クイック起動

アプリケーションを起動するショートカットを、ハードウェアキーに割り当てる

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → クイック起動 → ● → 割り当てる番号を選択 → ● → アプリケーションを選択 → ●

- ・ [Q] を押しながら設定した番号のキーを押すと、アプリケーションが起動するようになります。
- ・ ショートカットを解除するときは、解除する番号を選び ● を長押ししたあと、OK を選び ● を押します。

+ ファイル送信メールソフト

ファイルをメールに添付するときに起動するメールソフトを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → ファイル送信メールソフト → ● → メールソフトを指定 → ● → 設定項目を選択 → ●

- ・ 送信のたびにメールソフトを指定するときは、解除 (■) してください。

+ ホーム切替

ホーム画面を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → ホーム切替 → ● → 設定項目を選択 → ●

+ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前/バージョン、メモリ使用状況などを確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → アプリケーションの管理 → ● → アプリケーションを選択 → ●

- ・ アンインストールや強制停止することもできます。

+ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → 実行中のサービス → ●

- ・ 実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスを選び ● を押したあと、停止 を選び ● を押します。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を表示する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → ストレージ使用状況 → ●

+ 電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → 電池使用量 → ● → 項目を選択 → ●

- ・ 電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に 画面設定 などの機能名が表示されます。この機能名を選び ● を押すと、機能を調整する画面に遷移できます。

+ 開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → 開発 → ● → USBデバッグ → ●

- ・「USBデバッグ」を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✖) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → 開発 → ● → スリープモードにしない → ●

- ・「スリープモードにしない」を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✖) が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アプリケーション → ● → 開発 → ● → 擬似ロケーションを許可 → ●

- ・「擬似ロケーションを許可」を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✖) が切り替わります。