

アカウントと同期

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動通信を許可するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アカウントと同期 → ● → ● → バックグラウンドデータ → ●

- ・「バックグラウンドデータ」を選び●を押すたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・有効にすると、起動していないアプリケーションも自動的にデータ通信できる状態となります。
- ・無効にすると、電池パットの消耗を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アカウントと同期 → ● → ● → 自動同期 → ●

- ・「自動同期」を選び●を押すたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・「バックグラウンドデータ」を有効（）にしているときに設定できます。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → アカウントと同期 → ● → ● → アカウントを追加 → ● → ● → 設定項目を選択 → ● → ● → 画面の指示に従って操作