

言語とキーボード

言語とキーボードの設定

+ 言語 (Language) を選択

画面に表示される言語を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → 言語 (Language) を選択 → ● → 設定項目を選択 → ●

+ 単語リスト

ユーザー辞書に単語を登録する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → 単語リスト → ● → MENU → 追加 → ● → 単語を入力 → ● → OK → ●

・内容を編集/削除するときは、登録した単語を選び ● を押します。

+ iWnn IME - SH edition

キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → キー操作音 → ●

・キー操作音 を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → キー操作バイブ → ●

・キー操作バイブ を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時のガイドを表示するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → キー入力ガイド表示 → ●

・キー入力ガイド表示 を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーボードのデザインを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → キーボードイメージ → ● → 設定項目を選択 → ●

手書き入力に関する設定を変更する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → 各種設定 → ● → 項目を選択 → ● → 設定項目を選択 → ●

- ・手書き文字自動消去 は、項目を選び ● を押すたびに設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・バージョン情報、法的情報 の確認後は、OK を選び ● を押します。

QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力を防止するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → ローマ字キーボード補助 → ●

- ・ローマ字キーボード補助 を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力を利用するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → フリック入力 → ●

- ・フリック入力とは、キーをフリックする方向によって文字を切り替える入力方法です。
- ・フリック入力 を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力時の感度を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → フリック感度 → ● → ● で感度を調整 → OK → ●

フリック入力時にトグル入力も利用可能にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → トグル入力 → ●

- ・トグル入力とは、タップをくり返して文字を切り替える入力方法です。
- ・トグル入力 を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

文字入力直後に、自動でカーソルを移動する速さを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 自動カーソル移動 → 設定項目を選択

予測変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 予測変換

- ・「予測変換」を選び を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → ワイルドカード予測

- ・「ワイルドカード予測」を選び を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「ワイルドカード予測」は、「予測変換」を設定 () しているときに利用できます。

入力確定直後に、確定した文字の次に入力するとわかる候補を予測して表示するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → つながり予測

- ・「つながり予測」を選び を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

候補を表示するときの行数を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 候補表示行数 → 縦画面 / 横画面 → 設定項目を選択

絵文字・記号リストの列数を変更する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 絵記号リスト列数 → 設定項目を選択

外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 外部変換エンジン → 設定項目を選択

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 自動大文字変換

- ・「自動大文字変換」を選び を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

英単語入力後、自動的に半角スペースを入れるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 自動スペース入力

- ・「自動スペース入力」を選び を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 音声入力 → 設定項目を選択

日本語ユーザー辞書／英語ユーザー辞書に単語を登録する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 → MENU → 登録 → 読みを入力 → 表記入力欄を選択 → 表記を入力 → 保存

日本語ユーザー辞書／英語ユーザー辞書に登録した単語を編集する

待受画面で MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 → 項目を選択 → MENU → 編集 → 変更する項目の入力欄を選択 → 内容を編集 → 保存

日本語ユーザー辞書／英語ユーザー辞書に登録した単語を削除する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 → ● → 項目を選択 → MENU → 削除 / ユーザー辞書全消去 → ● → OK → ●

確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → 学習辞書 → ● → 候補学習 → ●

- ・「候補学習」を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

学習辞書に登録した内容をすべて削除する


待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → 学習辞書 → ● → 学習辞書リセット → ● → OK → ●

ダウンロード辞書を登録する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → ダウンロード辞書 → ● → 登録する辞書を選択 → ●

- ・辞書を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・設定 () したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変換候補に表示されるようになります。

ダウンロード辞書を1件ずつ削除する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → ダウンロード辞書 → ● → 削除する辞書を選択 →  → はい → ●

- ・設定 () している辞書は、削除できません。

ダウンロード辞書を全件削除する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → ダウンロード辞書 → ● → MENU → 全件削除 → ● → はい → ●

- ・設定 () している辞書は、削除できません。

電話帳の名前を辞書に追加する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → 電話帳名前データと連携 → ● → 最新データ取り込み → ● → OK → ●

辞書に追加した電話帳の名前を削除する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → 電話帳名前データと連携 → ● → 初期化 → ● → OK → ●

受信メールの内容を、S!メール返信時に変換候補として表示させるかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → メール返信時学習 → ●

- ・「メール返信時学習」を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

iWnn IME - SH editionの設定をリセットする

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → 設定リセット → ● → OK → ●

顔文字リストの内容をリセットする

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 言語とキーボード → ● → iWnn IME - SH edition → ● → 顔文字リセット → ● → OK → ●