

ユーザー補助

ユーザー補助の設定

+ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

あらかじめ、オプションをAndroid マーケットなどからダウンロードしたうえで設定してください。

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → ユーザー補助
→ ● → ユーザー補助 → ●

ユーザー補助 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✗) が切り替わります。

・解除するときには、このあと OK を選び ● を押します。

+ アプリ終了機能を有効化

⏻ を押したときアプリケーションを終了するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → ユーザー補助
→ ● → アプリ終了機能を有効化 → ●

・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。キャンセル を選び ● を押すと、続けて設定操作が行えます。

+ インフォメーション表示

新着情報がある場合にディスプレイが点灯したとき、インフォメーションを表示するかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → ユーザー補助
→ ● → インフォメーション表示 → ●

・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。キャンセル を選び ● を押すと、続けて設定操作が行えます。

・インフォメーション表示 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✗) が切り替わります。