

歩数計設定

歩数計設定

+ 歩数計設定

歩数計を有効にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 歩数計設定
→ ● → 歩数計ON → ●

- ・歩数計を有効にするには、ユーザー情報を設定する必要があります。
- ・歩数計ON を選び ● を押すたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ユーザー情報を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 歩数計設定
→ ● → ユーザー情報 → ● → 操作暗証番号を入力
→ OK → ● → 設定項目を選択 → ● → 設定値
を入力 → 設定 → ●

- ・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に はい を選び ● を押します。

歩数計をリセットする時刻を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 歩数計設定
→ ● → 歩数計リセット時刻設定 → ● → 時刻を入力
→ 設定 → ●

歩行感度を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 歩数計設定
→ ● → 歩行感度 → ● → 設定項目を選択 → ●