

日付と時刻

日付と時刻

+ 自動

日付を自動的に設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻
→ ● → 自動 → ●

・自動 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✖) が切り替わります。

+ 日付設定

日付を手動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻
→ ● → 日付設定 → ● → 日付を選択 / 入力 → 設定 → ●

・自動 を解除 (✖) しているとき設定できます。

+ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻
→ ● → タイムゾーンの選択 → ● → 国 / 地域を選択 → ●

・自動 を解除 (✖) しているとき設定できます。

+ 時刻設定

時刻を手動で設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻
→ ● → 時刻設定 → ● → 時刻を選択 / 入力 → 設定 → ●

・自動 を解除 (✖) しているとき設定できます。

+ 24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻
→ ● → 24時間表示 → ●

・24時間表示 を選び ● を押すたびに、設定 (✓) / 解除 (✖) が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → 日付と時刻
→ ● → 日付形式 → ● → 日付形式を選択 → ●