

Bluetooth® 機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりすることもできます。

Bluetooth® 機能を有効にする

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Bluetooth



Bluetooth® 機能が有効となります。

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Bluetooth® 機器を登録 (ペア設定) する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録 (ペア設定) します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・ あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Bluetooth設定



Bluetooth® 設定画面が表示され、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・ 目的の機器が表示されないときは、**デバイスのスキャン** をタップし、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth® 機器が登録 (ペア設定) されます (ハンズフリー機器などは自動的に接続されます)。

- ・ 機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定したハンズフリー機器などと接続する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2


Bluetooth設定




 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

接続する機器をタップ

 機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を検出可能 () にしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してください。

+ Bluetooth®接続時の操作

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、解除する機器をロングタッチ → **ペアを解除** (または **切断してペアを解除**)

接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で、接続中の機器をタップ → **OK**

他の機器から本機を検出できるようにする


Bluetooth®設定画面で **検出可能** ( 表示)

・検出可能に設定したあと、120秒間経過すると、自動的に検出不可となります。

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付ける

Bluetooth®設定画面で **Bluetooth詳細設定** → **複数接続待受け** → **ON**



データを受信する (例: 電話帳を一括受信したとき)

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

ホーム画面などで、ステータスバーをタップ → Bluetooth®通信通知をタップ → **承諾** → 受信完了後、ステータスバーをタップ → Bluetooth®通信通知をタップ → 読み込むデータ (.vcf) をタップ → **データ登録** → 操作用暗証番号を入力 → **OK** → **登録方法をタップ**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について、詳しくは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについて」を参照してください。

データを1件送信する (例: 電話帳)

ホーム画面で  → ランチャー画面 (基本機能) で  (電話帳) → 送信する電話帳をロングタッチ → **Bluetooth送信** → **はい** → 機器をタップ




・画像を設定している電話帳のときは、画像送信の確認画面が表示されます。

データを選択して送信する (例: 電話帳)

ホーム画面で  → ランチャー画面 (基本機能) で  (電話帳) → **MENU** → **Bluetooth送信** → **選択送信** → 電話帳をタップ ( 表示) → **送信** → **はい** → 機器をタップ

・画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の確認画面が表示されます。

データを全件送信する（例：電話帳）

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （電話帳） →  → Bluetooth送信 → 全件送信 → はい → 操作暗証番号を入力 → OK → 機器をタップ

・画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の確認画面が表示されます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、Bluetooth®機能を利用できません。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。