

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着インターネットメールあり
	新着SMS/S!メールあり
	新着チャットあり
	新着留守番メッセージあり
	予定
	音楽再生中
	Wi-Fi利用可能
	パソコンに接続中
	新着ツイートあり
	FMラジオ使用中
	隠れた通知あり
	発信中／通話中
	不在着信あり
	保留中
	転送電話
	データのアップロード
	データのダウンロード
	コンテンツのインストール完了
	Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能
	SDカード取り外し可能／準備中
	SDカード未挿入
	緊急速報メールあり

ステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	データ通信中 (3G)
	データ通信中 (GSM)
	データ通信中 (HSPA)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	機内モード
	アラーム設定中
	スピーカーホン
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	USIMカード未挿入
	マナーモード設定中
	マイク消音
	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
	電池パック充電中
	イヤホン接続中