



Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で   設定



2

無線とネットワーク  Wi-Fi設定





 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi



4

Wi-Fiネットワークを選択  セキュリティキーを入力  接続




 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

接続情報を手動で設定して接続する

1


ホーム画面で  → **設定**



2

無線とネットワーク → **Wi-Fi設定**



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi



4

Wi-Fiネットワークを追加 → Wi-Fiネットワーク設定を入力 →

保存



 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。


+ Wi-Fi設定時の操作

接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

 接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレスが表示されます。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で  → **詳細設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → 設定項目をタップ

静的IPで（IPを固定して）接続する

Wi-Fi設定画面で  → **詳細設定** → **静的IPを使用する** → 設定項目をタップ → 必要事項を入力

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断**