

無線とネットワークの設定

無線とネットワークの設定

+ 機内モード

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **機内モード**

- ・ **機内モード** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi**

- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **Wi-Fi設定** の **Wi-Fi** をタップしても同様に設定できます。

+ Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **ネットワークの通知**

- ・ **Wi-Fi** が設定されているときに利用できます。
- ・ **ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ネットワークを追加する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiネットワークを追加** → **Wi-Fiネットワーク設定を入力** → **保存**

- ・ **Wi-Fi** が設定されているときに利用できます。
- ・ セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

+ Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth**

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **Bluetooth設定** の **Bluetooth** をタップしても同様に設定できます。

+ Bluetooth設定

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **端末名** → **名前を入力** → **OK**

ほかの機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **検出可能**

- ・ **検出可能** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ほかの機器を検索する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **デバイスのスキャン**

+ VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **VPN設定** → **VPNの追加** → **設定項目をタップ** → **内容を設定** → → **保存**

- ・ 追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できます。

+ モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **データ通信を有効にする**

- ・ **データ通信を有効にする** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する





ホーム画面で  → **設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **データローミング**

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

通信方式を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **ネットワークモード** → **設定項目をタップ**


アクセスポイントを追加する

ホーム画面で  → **設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → 
 → **新しいAPN** → **各項目をタップ** → **各項目を設定** →  → **保存**

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で  → **設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → 
 → **初期設定にリセット**

接続するオペレーターを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **無線とネットワーク**
→ **モバイルネットワーク** → **ネットワークオペレーター**
→ **自動選択** / 検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・ **自動選択** をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・ 検索をやり直すときは、 **ネットワークを検索** または **自動選択** をタップします。