

ストレージの設定

ストレージの設定

+ 合計容量

SDカードの容量を確認する

ホーム画面で  →  → 

・合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

+ 空き容量

本機内やSDカード内の空き容量を確認する


ホーム画面で  →  → 

・空き容量は「空き容量」欄の下部にそれぞれ表示されます。

+ SDカードのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で  →  →  →  → 

・SDカードを再度認識させるには、 をタップします。

+ SDカード内データを消去

SDカードを初期化する

ホーム画面で  →  →  →  →  →  →  → 

・SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。