







## 文字入力の変更について

キーボードのボタンの追加や変更、削除が行われます。それに伴い、操作方法が変更される機能があります。ここではテンキーキーボード画面で変更箇所を説明しますが、ボタンのはたらきや操作方法はQWERTYキーボードも同様です。

### テンキーキーボード画面の見かた


- ・アプリケーションによっては、キーの配置などが異なる場合があります。
- ・お買い上げ時は、上書き手書きがON (  表示) になっているため、キーボード上に青色の枠が表示されています。



- 1 上書き手書きのON (  表示) / OFF (  表示) を切り替えます。ONのときは、キーボード上に青色の枠が表示されて、手書き入力も可能になります。
- 2 キーボードの高さや幅を調節する「サイズ調節バー」です。
- 3 キーボード種類の切り替え、手書き入力、定型文、記号、顔文字、ATOKダイレクト、設定などの各種メニューを表示します。ロングタッチすると音声入力を開始します。文字入力中で文字変換前の場合は、  をタップするたびに文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。
- 4 記号リストを表示します。
- 5 文字種 (入力モード) を切り替えます (ひらがな / 英字 / 数字)。
- 6 顔文字リストや絵文字リスト (利用できる場合のみ) を表示します。文字変換中は、拗音 / 促音 / 濁音 / 半濁音を入力します。\*
- 7 メニューを表示して、サイズ調節バーを隠したり、バーの固定、幅や高さの記録 / 復元などの操作ができます。サイズ調節バーが固定されているときにタップすると、固定を解除できます。
- 8 文字入力前の場合は改行を入力、次の入力エリアに移動、機能の実行をします。また、文字変換前 / 変換中の場合は入力中の文字を確認します。キーに「...」が表示されているときは、  をロングタッチし、  にすばやくスライドして指を離すと、変換中の状態に戻ります。

※QWERTYキーボードには表示されません。

### MENUボタンから利用できるメニューについて

各キーボードの  をタップして、メニューから利用できる機能は次のとおりです。

- ・キーボードの種類や入力モードによって、利用できるメニューが異なります。



メニュー	説明
1 QWERTY キー / テンキー / 手書き / 上書き手書き / 全画面手書き	各キーボードに切り替えます。 利用中のキーボードによって、表示されるメニューが異なります。
2 定型文	定型文一覧を表示して入力します。
3 ATOKダイレクト	パスワードマネージャー、電話帳 / ATOKダイレクトを利用して入力します。
4 設定	NXInputの設定をします。
5 記号	記号一覧を表示して入力します。
6 顔文字	顔文字一覧を表示して入力します。絵文字が入力できる場合は、絵文字一覧も表示されます。
7 テーマ切り替え	キーボードのデザイン (テーマ) を切り替えることができます。