

# システム


## 本体情報

本機のデバイス情報を確認します。

1

メニューリストで **システム** → **本体情報**



 本体の情報が表示されます。

## ログインパスワード変更

ログイン時に入力するパスワードを変更できます。

1

メニューリストで **システム** → **ログインパスワード変更**



2

各項目を入力 → **適用**



102HW設定ツールホーム画面に戻ります。新しいパスワードが設定されます。

## 本体初期化

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

・USIMカードおよびメモ리카ードの内容を除き、本体設定がすべてお買い上げ時の状態に戻りますので、ご注意ください。

1

メニューリストで **システム** → **本体初期化**




2

初期化





 初期化されます。

## 再起動

本機を再起動します。

1

メニューリストで **システム** → **再起動**



2


再起動



3

OK



 本機が再起動されます。

