

ソフトウェア更新について

ソフトウェア更新の実行

1

メインメニューの **ソフトウェア更新**



2

続行



3

今すぐ更新



4

OK



最新ソフトウェアに更新されます。