

ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	不在着信あり
	簡易留守録伝言あり
	新着SMSあり / S!メールあり
	新着インターネットメールあり
	新着Gmailあり
	アラーム終了

・ は、使い方ガイドへのアクセス経路を示しています。

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電池レベル
	電波レベル
	圏外
	電波OFFモード設定中
	国際ローミング中
	データ通信中 (3G)
	データ通信中 (GSM)
	アラーム設定中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (ドライブマナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	簡易留守録設定中 (簡易留守録に伝言があるときは 表示)

・ Googleアカウントでログインすると、色が変わるアイコンもあります。