

通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。


通知パネルを開く

1

ステータスバーをタップ



通知パネルが表示されます。

通知パネルを閉じるときは、を押します。

通知パネルの見かたとアイコンのはたらき



- 1 Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 3 使い方ガイドを表示
- 4 着信などの詳細を表示（**通知を消去**をタップすると、すべての通知を消去）
- 5 本機の状態を表示
- 6 ベールビューのON/OFFを切り替え
- 7 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 8 マナーモード設定画面を表示
- 9 画面の明るさを設定
- 10 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 11 現在時刻を表示（タップすると、時計が起動）
- 12 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 13 microSDと端末容量の設定画面を表示
- 14 起動中アプリ画面を表示
- 15 通知パネルを閉じる