

# microSDと端末容量の設定

## microSDと端末容量の設定

### + 合計容量

SDカードの合計容量を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**

- ・「合計容量」欄の下部に表示されます。

### + 空き容量

本機やSDカードの空き容量を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**

- ・SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本機の空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されます。

### + microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDバックアップ** → **保存** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → バックアップする項目をタップ (  表示 ) → **開始** → **はい** → **完了**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・バックアップする項目をまとめてチェック (  ) / 解除 (  ) するときは、項目を選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。
- ・**microSDバックアップ** は、本体の空き容量が11MB未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDバックアップ** → **読み込み** → **読み込む項目** をタップ (  ) → **バックアップファイルをタップ** → **追加登録開始** / **上書登録開始** → **はい** → **完了**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目をタップする前に操作暗証番号の入力が必要です。
- ・読み込む項目をまとめてチェック (  ) / 解除 (  ) するときは、項目を選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。

不要になったバックアップファイルを削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **バックアップファイルの整理** → **項目をタップ** → **バックアップファイル** をタップ (  表示 ) → **MENU** → **削除** → **はい**

- ・ファイルをまとめてチェック (  ) / 解除 (  ) するときは、ファイルを選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **電話帳画像バックアップ**

- ・**電話帳画像バックアップ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

最新のバックアップ / 読み込み結果を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **結果画面閲覧** → **項目をタップ**

本機の空き容量が不足したとき、おすすめデータを自動的にSDカードに保存するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **おすすめのバックアップ**

- ・**おすすめのバックアップ** をタップするたびに、有効 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

コミュニケーションデータと電話帳の関連付けを行う

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **電話帳との関連付け** → **はい**

### + microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDのマウント解除** → **OK**

### + microSDをマウント

SDカードを認識させる

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**  
→ **microSDをマウント**

## + microSD内データを消去

SDカードをフォーマット（初期化）する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → microSDと端末容量  
→ microSDのマウント解除 → OK → microSD内データ  
を消去 → microSDをフォーマット → 操作暗証番号を入  
力 → OK → すべて消去

- ・SDカード内のデータはすべて消去されます。
- ・フォーマット（初期化）した内容は元には戻せません。十分確認したうえで操作してください。