

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

+ 自動

日付を自動的に設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 自動

- ・「自動」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 日付設定 → 日付を選択 → 設定

- ・「自動」を解除 () しているとき設定できます。

+ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → タイムゾーンの選択 → 国/地域をタップ

- ・「自動」を解除 () しているとき設定できます。

+ 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 時刻設定 → 時刻を選択 → 設定

- ・「自動」を解除 () しているとき設定できます。

+ 24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 24時間表示

- ・「24時間表示」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 日付形式 → 日付形式をタップ